

اطلاعات سرویس							مقدار*	نوع سرویس	عنوان	ردیف
DOOSAN DL420A										
دوره‌های سرویس (ساعت)										
1500	1000	500	250	100	50	روزانه				
							13 محل	گریسکاری	پین‌های اتصال جلو	1
							2 محل	گریسکاری	پین‌های مفصل کمرشکن	2
							4 محل	گریسکاری	اتصالات جک‌های فرمان	3
							3 محل	گریسکاری	محور (مندل) اکسل عقب	4
							3 محل	گریسکاری	چهار شاخه گاردان‌ها	5
							1 محل	گریسکاری	بلبرینگ قفل گاردان	6
					F	V	25 لیتر	(15W40)	روغن موتور	7
					F		1 عدد	کارتريج	فیلتر روغن موتور	8
					F	V	54 لیتر	(15W40)	گیربکس	10
					F		2 عدد	کارتريج	فیلتر گیربکس	11
					F	V	42 لیتر	(80W90)	اکسل جلو	12
					F	V	40 لیتر	(80W90)	اکسل عقب	13
					C		1 عدد	صافی	بخارکش گیربکس و اکسل‌ها	15
						V	230 لیتر	روغن هیدرولیک (H46)	تانک هیدرولیک	16
					F		1 عدد	فیلتر	فیلتر برگشت هیدرولیک	17
					C		2 عدد	فیلتر	فیلتر مکش هیدرولیک	18
							1 عدد	فیلتر	فیلتر بخار تانک هیدرولیک	19
					F		1 عدد	فیلتر	فیلتر پابلوت - ترمز	20
					C		367 لیتر	گازوییل	تانک گازوییل	21
						V	1 عدد	کارتريج	فیلتر آبگیر گازوییل	22
						V	1 عدد	کارتريج	فیلتر گازوییل	23
							1 عدد	کارتريج	فیلتر بخار تانک گازوییل	24
						V		عملکرد و آزاد شدن	ترمز پارک و ترمزهای اکسل جلو و عقب	25
						V	50 لیتر	آب و ضد یخ	رادیاتور	26
						V	1 عدد	فیلتر خارجی	فیلتر هوا	27
						V	1 عدد	فیلتر داخلی		
						C	1 عدد	فیلتر خارجی	فیلتر هوا کابین	28
						C	1 عدد	فیلتر داخلی		

V: بازدید/در صورت لزوم شارژ مجدد مایعات

C: نظافت.

F: فقط در سرویس اولیه.

F100: طی 100 ساعت اول؛ هر 10 ساعت یک بار گریسکاری شود.

W10: در صورت بالا بودن رطوبت محیط؛ هر 10 ساعت یک بار گریسکاری شود.

: در هر مرحله از سرویس‌های دوره‌ای تعویض گردد.

* مقدار گریسکاری بایستی مطابق دستورالعمل سازنده در راهنمای سرویس و نگهداری بوده و به میزانی باشد که گریس جدید جایگزین گریس قبلی گردد.

دوره سرویس و تعویض فیلتر هوای موتور و کابین باید براساس شرایط محیطی، شرایط کاری و جدول سرویس انجام شود.

با توجه به کیفیت نامرغوب سوخت ناشی از میزان گوگرد بالا، زمان تعویض روغن موتور، فیلترهای روغن و گازوییل و آبگیر گازوییل موتور، هر 100 ساعت منظور شده است.