

اطلاعات سرویس							مقدار*	نوع سرویس	عنوان	ردیف
DOOSAN DL550-5BH										
دوره‌های سرویس (ساعت)										
1500	1000	500	250	100	50	روزانه				
							13محل	گریسکاری	پین‌های اتصال جلو	1
							2 محل	گریسکاری	پین‌های مفصل کمرشکن	2
							4 محل	گریسکاری	اتصالات جک های فرمان	3
							3 محل	گریسکاری	محور (مندل) اکسل عقب	4
							3 محل	گریسکاری	چهارشاخه گاردان‌ها	5
							1 محل	گریسکاری	بلبرینگ قفل گاردان	6
					F	V	34 لیتر	(15W40)	روغن موتور	7
					F		1 عدد	کارتریج	فیلتر روغن موتور	8
							1 عدد	فیلتر	فیلتر لجن گیر روغن	9
		C					54 لیتر	(15W40)	گیربکس	10
			F				2 عدد	کارتریج	فیلتر گیربکس	11
			F	V			62.5 لیتر	روغن UTTO	اکسل جلو	12
			F	V			64 لیتر	روغن UTTO	اکسل عقب	13
			F	V					کاربرهای اکسل جلو و عقب	14
				C					بخارکش گیربکس و اکسل‌ها	15
						V	242 لیتر	روغن هیدرولیک (H46)	تانک هیدرولیک	16
			F				2 عدد	فیلتر	فیلتر برگشت هیدرولیک	17
		C					2 عدد	فیلتر	فیلتر مکش هیدرولیک	18
							1 عدد	فیلتر	فیلتر بخار تانک هیدرولیک	19
			F				1 عدد	فیلتر	فیلتر پایلوت - ترمز	20
			C				441 لیتر	گازوییل	تانک گازوییل	21
						V	1 عدد	کارتریج	فیلتر آبگیر گازوییل	22
						V	2 عدد	کارتریج	فیلتر گازوییل	23
							1 عدد	کارتریج	فیلتر بخار تانک گازوییل	24
						V	60 لیتر	ادبلو	تانک ادبلو	25
							1 عدد	فیلتر	فیلتر ادبلو	26
							1 عدد	فیلتر	فیلتر تنفسی تانک ادبلو	27
			C				1 عدد	صافی	صافی پر کردن ادبلو در تانک	28
						V		عملکرد و آزاد شدن	ترمز پارک و ترمزهای اکسل جلو و عقب	29
						V		تخلیه آب	تانک باد	30
							1 عدد	کارتریج	فیلتر رطوبت گیر کمپرسور باد	31
						V	55 لیتر	آب و ضد یخ	رادیاتور	32
						V	1 عدد	فیلتر خارجی	فیلتر هوا	33
						V	1 عدد	فیلتر داخلی		
					C		1 عدد	فیلتر خارجی	فیلتر هوا کابین	34
					C		1 عدد	فیلتر داخلی		

V: بازدید/در صورت لزوم شارژ مجدد مایعات

C: نظافت.

**F:** فقط در سرویس اولیه.

**F100:** طی 100 ساعت اول؛ هر 10 ساعت یک بار گریسکاری شود.

**W10:** در صورت بالا بودن رطوبت محیط؛ هر 10 ساعت یک بار گریسکاری شود.

در هر مرحله از سرویس‌های دوره‌ای تعویض گردد.

\* مقدار گریسکاری بایستی مطابق دستورالعمل سازنده در راهنمای سرویس و نگهداری بوده و به میزانی باشد که گریس جدید جایگزین گریس قبلی گردد.

دوره سرویس و تعویض فیلتر هوای موتور و کابین باید براساس شرایط محیطی ، شرایط کاری و جدول سرویس انجام شود.

با توجه به کیفیت نامرغوب سوخت ناشی از میزان گوگرد بالا ، زمان تعویض روغن موتور ، فیلترهای روغن و گازوییل و آبگیر گازوییل موتور ، هر 100 ساعت منظور شده است.