

اطلاعات سرویس							مقدار*	نوع سرویس	عنوان	ردیف
NASR FD30										
دوره‌های سرویس (ساعت)										
1500	1000	500	250	100	50	روزانه				
							8 محل	گریسکاری	پین اصلی اتصال چرخ‌ها به جک فرمان	1
							2 محل	گریسکاری	پین جک تیلت	2
							4 محل	گریسکاری	برینگ اکسل فرمان - صلیبی فرمان	3
							6 محل	گریسکاری	برینگ چرخ جلو و عقب	4
							3 محل	گریسکاری	پدال ترمز	5
							3 محل	گریسکاری	گاردان	6
							5 محل	گریسکاری	زنجیر بالا بر	7
							2 محل	گریسکاری	واتر پمپ	8
					F	V	3.5 لیتر	(15W40)	روغن موتور	9
					F		1 عدد	کارتریج	فیلتر روغن موتور	10
				F		V	6.5 لیتر	(SAE30)	گیربکس	11
				F			1 عدد	کارتریج	فیلتر گیربکس	12
		F	V				7.5 لیتر	واسکازین (85W90/GL5)	اکسل	13
				C			1 عدد	فیلتر	بخارکش گیربکس و اکسل‌ها	14
						V	45.5 لیتر	روغن هیدرولیک (H46)	تانک هیدرولیک	15
				F			1 عدد	فیلتر	فیلتر برگشت هیدرولیک	16
	C						1 عدد	فیلتر	فیلتر مکشی تانک هیدرولیک	17
		C					60 لیتر	گازوییل	تانک گازوییل	18
						V	1 عدد	کارتریج	فیلتر آبگیر گازوییل	19
							1 عدد	کارتریج	فیلتر گازوییل	20
							1 عدد	کارتریج	فیلتر بخار درب تانک گازوییل	21
						V		عملکرد و آزاد شدن	ترمز پارک و چرخ‌ها	22
						V	1 لیتر	روغن ترمز	مخزن روغن ترمز	23
						V	8 لیتر	آب و ضد یخ	رادیاتور	24
						V	1 عدد	فیلتر خارجی	فیلتر هوا	25
						V	1 عدد	فیلتر داخلی		

V: بازدید / در صورت لزوم شارژ مجدد مایعات.
C: نظافت.
F: فقط در سرویس اولیه.
F100: طی 100 ساعت اول؛ هر 10 ساعت یک بار گریسکاری شود.
W10: در صورت بالا بودن رطوبت محیط؛ هر 10 ساعت یک بار گریسکاری شود.
: در هر مرحله از سرویس‌های دوره‌ای تعویض گردد.
* مقدار گریسکاری بایستی مطابق دستورالعمل سازنده در راهنمای سرویس و نگهداری بوده و به میزانی باشد که گریس جدید جایگزین گریس قبلی گردد.
دوره سرویس و تعویض فیلتر هوای موتور، باید براساس شرایط محیطی، شرایط کاری و جدول سرویس انجام شود.
با توجه به کیفیت نامرغوب گازوییل ناشی از میزان گوگرد بالا، زمان تعویض روغن موتور، فیلترهای روغن و گازوییل و آبگیر گازوییل موتور، هر 100 ساعت منظور شده است.