

اطلاعات سرویس										
DL500							مقدار*	نوع سرویس	عنوان	ردیف
دوره‌های سرویس (ساعت)										
1500	1000	500	250	100	50	روزانه				
							13 محل	گریسکاری	پین‌های اتصال جلو	1
							2 محل	گریسکاری	پین‌های مفصل کمرشکن	2
							4 محل	گریسکاری	اتصالات جک های فرمان	3
							3 محل	گریسکاری	محور (مندل) اکسل عقب	4
							3 محل	گریسکاری	گاردان‌های عقب و جلو	5
							1 محل	گریسکاری	بلبرینگ قفل گاردان	6
					F	V	34 لیتر	(15W40)	روغن موتور	7
					F		1 عدد	کارتريج	فیلتر روغن موتور	8
				F		V	54 لیتر	(15W40)	گیربکس	9
				F			2 عدد	کارتريج	فیلتر گیربکس	10
		F	V				50 لیتر	واسکازین (85W90/GL5)	اکسل جلو	11
		F	V				50 لیتر	واسکازین (85W90/GL5)	اکسل عقب	12
		F	V				هر کدام 9 لیتر	واسکازین (85W90/GL5)	کاربرهای اکسل جلو /عقب	13
				C			1 عدد	صافی	بخارکش گیربکس و اکسل‌ها	14
						V	236 لیتر	روغن هیدرولیک (H46)	تانک هیدرولیک	15
	C						2 عدد	صافی	فیلتر مکش هیدرولیک	16
				F			2 عدد	فیلتر	فیلتر برگشت هیدرولیک	17
			F				1 عدد	فیلتر	فیلتر پایلوت	18
							1 عدد	فیلتر	فیلتر بخار تانک هیدرولیک	19
		C					476 لیتر	گازوییل	تانک گازوییل	20
						V	1 عدد	کارتريج	فیلتر آبگیر گازوییل	21
						V	1 عدد	کارتريج	فیلتر گازوییل	22
							1 عدد	کارتريج	فیلتر بخار تانک گازوییل	23
						V	60 لیتر	آب و ضد یخ	رادياتور	24
							1 عدد	فیلتر	فیلتر آب	25
						V	1 عدد	فیلتر خارجی	فیلتر هوا	26
						V	1 عدد	فیلتر داخلی		
					V		1 عدد	فیلتر	فیلتر هوا کابین	27

V: بازدید/ در صورت لزوم شارژ مجدد مایعات

C: نظافت

F: فقط در سرویس اولیه

F100: طی 100 ساعت اول؛ هر 10 ساعت یک بار گریسکاری شود.

W10: در صورت بالا بودن رطوبت محیط؛ هر 10 ساعت یک بار گرسکاري شود.

در هر مرحله از سرویس‌های دوره‌ای تعویض گردد.

* مقدار گریسکاری پایستی مطابق دستورالعمل سازنده در راهنمای سرویس و نگهداری بوده و به میزانی باشد که گریس جدید جایگزین گریس قبلی گردد.

دوره سرویس و تعویض فیلتر هوای موتور و کابین باید براساس شرایط محیطی، شرایط کاری و جدول سرویس انجام شود.

با توجه به کیفیت نامرغوب گازوئیل ناشی از میزان گوگرد بالا، زمان تعویض روغن موتور، فیلترهای روغن و گازوئیل و آبگیر گازوئیل موتور، هر 100 ساعت منظور شده است.