اطلاعات سرویس

ردیف	عنوان	نوع سرویس	مقدار*	DL500						
				مدل موتور : (CUMMINS-QSM11)						
				دوره‌های سرویس (ساعت)						
				روزانه	50	100	250	500	1000	1500
1	پین‌های اتصال جلو	گریسکاری	13 محل	■						
2	پین‌های مفصل کمرشکن	گریسکاری	2 محل	■						
3	اتصالات جک های فرمان	گریسکاری	4 محل	■						
4	محور (مندل) اکسل عقب	گریسکاری	3 محل	■						
5	گاردان‌های عقب و جلو	گریسکاری	3 محل	■						
6	بلبرینگ قفل گاردان	گریسکاری	1 محل		■					
7	روغن موتور	(15W40)	34لیتر	V	F	■				
8	فیلتر روغن موتور	کارتریج	1 عدد		F	■				
9	گیربکس	(15W40)	54 لیتر	V		F		■		
10	فیلتر گیربکس	کارتریج	2 عدد			F		■		
11	اکسل جلو	واسکازین (85W90/GL5)	50 لیتر				V	F	■	
12	اکسل عقب	واسکازین (85W90/GL5)	50 لیتر				V	F	■	
13	کاربرهای اکسل جلو / عقب	واسکازین (85W90/GL5)	هر کدام 9 لیتر				V	F	■	
14	بخارکش گیربکس و اکسل‌ها	صافی	1 عدد			C				
15	تانک هیدرولیک	روغن هیدرولیک (H46)	236 لیتر	V					■	
	فیلتر مکش هیدرولیک	صافی	2 عدد						C	
16	فیلتر برگشت هیدرولیک	فیلتر	2 عدد			F		■		
17	فیلتر پایلوت	فیلتر	1 عدد				F	■		
18	فیلتر بخار تانک هیدرولیک	فیلتر	1 عدد					■		
19	تانک گازوییل	گازوییل	476 لیتر					C		
20	فیلتر آبگیر گازوییل	کارتریج	1 عدد	V		■				
21	فیلترگازوییل	کارتریج	1 عدد	V		■				
22	فیلتر بخار تانک گازوییل	کارتریج	1 عدد					■		
27	رادیاتور	آب و ضد یخ	60 لیتر	V						■
	فیلتر آب	فیلتر	1 عدد					■		
28	فیلتر هوا	فیلتر خارجی	1 عدد	V			■			
		فیلتر داخلی	1 عدد	V			■			
29	فیلتر هوا کابین	فیلتر	1 عدد		V			■		

V: بازدید/در صورت لزوم شارژ مجدد مایعات

C: نظافت

F: فقط در سرویس اولیه

F100: طی 100 ساعت اول؛ هر 10 ساعت یک بار گریسکاری شود.

W10: در صورت بالا بودن رطوبت محیط؛ هر 10 ساعت یک بار گریسکاری شود.

■ : در هر مرحله از سرویس‌های دوره‌ای تعویض گردد.

*مقدار گریسکاری بایستی مطابق دستورالعمل سازنده در راهنمای سرویس و نگهداری بوده و به میزانی باشد که گریس جدید جایگزین گریس قبلی گردد.

دوره سرویس و تعویض فیلتر هوای موتور و کابین باید براساس شرایط محیطی، شرایط کاری و جدول سرویس انجام شود.

با توجه به کیفیت نامرغوب گازوییل ناشی از میزان گوگرد بالا ، زمان تعویض روغن موتور ، فیلترهای روغن و گازوییل و آبگیر گازوییل موتور ، هر 100 ساعت منظور شده است.

FR-AS-49/00