

اطلاعات سرویس							مقدار*	نوع سرویس	عنوان	ردیف
HCR1200										
دوره‌های سرویس (ساعت)										
1500	1000	500	250	100	50	روزانه				
							12 پمپ	گریس کاری	بوم - پایه بوم - جک گردان بوم	1
							16 پمپ	گریس کاری	پایه دکل چکش - نگهدارنده هیدروموتور راد - قرقره ها	2
							6 پمپ	گریس کاری	جک‌های تعادل	3
							4 پمپ	گریس کاری	شفث سنتر	4
					F	V	25 لیتر	SAE 15W40	روغن موتور	5
					F		1	کارتریج	فیلتر روغن موتور	6
						V	170 لیتر	روغن هیدرولیک (H46)	تانک هیدولیک	7
	C						1 عدد	صافی	فیلتر مکش هیدرولیک	8
					F		1 عدد	فیلتر	فیلتر برگشت هیدرولیک	9
							1 عدد	فیلتر	فیلتر بخار تانک هیدرولیک	10
		C					1 عدد	فیلتر	صافی پابلوت (BOSS CONNECTOR)	11
			F				25 لیتر	VDL32	روغن کمپرسور	12
			F				1 عدد	فیلتر	فیلتر روغن کمپرسور	13
							1 عدد	قیلتر	فیلتر هوای کمپرسور	14
							1 عدد	فیلتر	فیلتر سپراتور کمپرسور	15
							1 عدد	دیافراگم	دیافراگم سولونوئید کمپرسور	16
							1 عدد	دیافراگم	دیافراگم رلیف ولو اتوماتیک کمپرسور	17
							1 عدد	دیافراگم	دیافراگم رگلاتور کمپرسور	18
							1 عدد	اورینگ	اورینگ سیستم خلاص کن کمپرسور	19
			C				1 عدد	صافی	صافی اورفیس مکش کمپرسور	20
		F					2.5 لیتر در هر طرف	روغن SAE90/GL4	روغن گیربکس هیدروموتور حرکت	21
			F				0.8 لیتر	SAE90/GL4	روغن گیربکس هیدروموتور فید	22
							0.15 لیتر	SAE80W90/GL4	روغن آیدلر (چرخ هرزگرد)	23
							0.075 لیتر	SAE30	روغن رولیک های پایین	24
							0.13 لیتر	SAE30	روغن رولیک های بالا	25
							1 عدد	دیافراگم	دیافراگم غبارگیر	26
					C		5 عدد	قیلتر	فیلترهای غبارگیر	27
		C				V	320 لیتر	گازوییل	تانک گازوییل	28
							1 عدد		فیلتر بخار تانک گازوئیل	29
						V	1 عدد	کارتریج	فیلتر آبگیر گازوییل	30
							1 عدد	کارتریج	فیلتر گازوییل	31
						V	18 لیتر	آب رادیاتور و ضد یخ	رادیاتور	32
						V	1 عدد	فیلتر خارجی	فیلتر هوا	33
						V	1 عدد	فیلتر داخلی		
				C			1 عدد	فیلتر خارجی	فیلتر هوای کابین	34
				C			1 عدد	فیلتر داخلی		

V: بازدید/در صورت لزوم شارژ مجدد مایعات

C: نظافت.

F: فقط در سرویس اولیه.

F100: طی 100 ساعت اول؛ هر 10 ساعت یک بار گریس کاری شود.

W10: در صورت بالا بودن رطوبت محیط؛ هر 10 ساعت یک بار گریس کاری شود.

: در هر مرحله از سرویس‌های دوره‌ای تعویض گردد.

* مقدار گریس کاری بایستی مطابق دستورالعمل سازنده در راهنمای سرویس و نگهداری بوده و به میزانی باشد که گریس جدید جایگزین گریس قبلی گردد.

دوره سرویس و تعویض فیلتر هوای موتور و کابین باید براساس شرایط محیطی، شرایط کاری و جدول سرویس انجام شود.

با توجه به کیفیت نامرغوب سوخت ناشی از میزان گوگرد بالا، زمان تعویض روغن موتور، فیلترهای روغن و سوخت و آبیگر سوخت موتور 100 ساعت منظور شده است.