

اطلاعات سرویس							مقدار*	نوع سرویس	عنوان	ردیف
NT120										
دوره‌های سرویس (ساعت)										
1500	1000	500	250	100	50	روزانه				
					F	V	51 لیتر	SAE 15W40	روغن موتور	1
					F		1	کارتريج	فیلتر روغن موتور	2
				V	F		32/6 لیتر	85 W90/APIGL5	گیربکس	3
				V	F		6/5 لیتر	SAE 15W40	ریتاردر	4
				V	F		40 لیتر	85W90/APIGL5	اکسل میانی	5
				V	F		40 لیتر	85W90/APIGL5	اکسل عقب	6
				V	F		هر کدام 10 لیتر	85W90/APIGL5	کاربر چرخ‌ها (توپ)	7
						V	215 لیتر	H 46	تانک هیدرولیک	8
			F				1 عدد	فیلتر	فیلتر هیدرولیک	9
			F				1 عدد	فیلتر	فیلتر تنفسی تانک هیدرولیک	10
						V	2 عدد	کارتريج	فیلتر آبگیر گازوییل	11
							2 عدد	کارتريج	فیلتر اولیه گازوییل	12
							1 عدد	کارتريج	فیلتر ثانویه گازوییل	13
						V	200 لیتر	آب و ضد یخ	رادیاتور	14
							1 عدد	فیلتر	فیلتر رطوبت گیر کمپرسور باد	15
						C	2	فیلتر خارجی	فیلتر هوای موتور	16
						C	2	فیلتر داخلی		
				C			1	فیلتر خارجی	فیلتر هوای کابین	17
				C			1	فیلتر داخلی		
V: بازدید/در صورت لزوم شارژ مجدد مایعات										
C: نظافت.										
F: فقط در سرویس اولیه.										
F100: طی 100 ساعت اول؛ هر 10 ساعت یک بار گریس‌کاری شود.										
W10: در صورت بالا بودن رطوبت محیط؛ هر 10 ساعت یک بار گریس‌کاری شود.										
در هر مرحله از سرویس‌های دوره‌ای تعویض گردد.										
* مقدار گریس‌کاری بایستی مطابق دستورالعمل سازنده در راهنمای سرویس و نگهداری بوده و به میزانی باشد که گریس جدید جایگزین گریس قبلی گردد.										
دوره سرویس و تعویض فیلتر هوای موتور و کابین باید براساس شرایط محیطی، شرایط کاری و جدول سرویس انجام شود.										
با توجه به کیفیت نامرغوب سوخت ناشی از میزان گوگرد بالا، زمان تعویض روغن موتور، فیلترهای روغن و سوخت و آبگیر سوخت موتور 100 ساعت منظور شده است.										