

اطلاعات سرویس							مقدار*	نوع سرویس	عنوان	ردیف
NT50										
دوره‌های سرویس (ساعت)										
1500	1000	500	250	100	50	روزانه				
					F	V	34 لیتر	SAE 15W40	روغن موتور	1
					F		1	فیلتر	فیلتر روغن موتور	2
				V	F		15.5 لیتر	SAE 85W90/GL5	گیربکس	3
							-	-	ریتارد	4
				V	F		23 لیتر	SAE 85W90/GL5	اکسل میانی	5
				V	F		19 لیتر	SAE 85W90/GL5	اکسل عقب	6
				V	F		هر کدام 3.5 لیتر	SAE 85W90/GL5	کاربر چرخ‌ها (توپ)	7
						V	130 لیتر	H 46	تانک هیدرولیک	8
			F				1 عدد		فیلتر هیدرولیک	10
			F				1 عدد	فیلتر	فیلتر تنفسی تانک هیدرولیک	11
						V	4 لیتر	DEXRON	مخزن هیدرولیک فرمان	12
			F				1	فیلتر	فیلتر هیدرولیک فرمان	13
C							350 لیتر	گازوییل	تانک گازوییل	14
						V	2	کارتريج	فیلتر آبگیر گازوییل	15
							1	کارتريج	فیلتر اولیه گازوییل	16
							-	-	فیلتر ثانویه گازوییل	17
							45 لیتر	آب و ضد یخ	رادیاتور	18
							1 عدد		فیلتر خشک کن باد	19
						C	1	فیلتر خارجی	فیلتر هوای موتور	20
						C	1	فیلتر داخلی		
				C			1	فیلتر خارجی	فیلتر هوای کابین	21
				C			1	فیلتر داخلی		

V: بازدید/در صورت لزوم شارژ مجدد مایعات

C: نظافت.

F: فقط در سرویس اولیه.

F100: طی 100 ساعت اول؛ هر 10 ساعت یک بار گریس‌کاری شود.

W10: در صورت بالا بودن رطوبت محیط؛ هر 10 ساعت یک بار گریس‌کاری شود.

: در هر مرحله از سرویس‌های دوره‌ای تعویض گردد.

*مقدار گریس‌کاری بایستی مطابق دستورالعمل سازنده در راهنمای سرویس و نگهداری بوده و به میزانی باشد که گریس جدید جایگزین گریس قبلی گردد.

دوره سرویس و تعویض فیلتر هوای موتور و کابین باید براساس شرایط محیطی، شرایط کاری و جدول سرویس انجام شود.

با توجه به کیفیت نامرغوب سوخت ناشی از میزان گوگرد بالا، زمان تعویض روغن موتور، فیلترهای روغن و سوخت و آبگیر سوخت موتور 100 ساعت منظور شده است.