

اطلاعات سرویس							مقدار *	نوع سرویس	عنوان	ردیف
DL490A										
دوره‌های سرویس (ساعت)										
1500	1000	500	250	100	50	روزانه				
							محل 13	گریسکاری	پین‌های اتصال جلو	1
							محل 2	گریسکاری	پین‌های مفصل کمرشکن	2
							محل 4	گریسکاری	اتصالات جک های فرمان	3
							محل 3	گریسکاری	محور (مندل) اکسل عقب	4
							محل 3	گریسکاری	گاردان‌های عقب و جلو	5
							محل 1	گریسکاری	بلبرینگ میل گاردان	6
					F	V	25 لیتر	15W40	روغن موتور	7
					F		عدد 1	کارتريج	فیلتر روغن موتور	8
				F		V	54 لیتر	15W40	گیربکس	9
				F			عدد 2	کارتريج	فیلتر گیربکس	10
		F	V				42 لیتر	واسکازین (85W90/GL5)	اکسل جلو	11
		F	V				40 لیتر	واسکازین (85W90/GL5)	اکسل عقب	12
						V	230 لیتر	روغن هیدرولیک (H46)	تانک هیدرولیک	13
							عدد 1	صافی	فیلتر مکش تانک هیدرولیک	14
				F			عدد 1	فیلتر	فیلتر برگشت هیدرولیک	15
				F			عدد 1	فیلتر	فیلتر ترمز و سرو	16
							عدد 1	فیلتر	فیلتر بخار تانک هیدرولیک	17
		C				V	367 لیتر	گازوییل	تانک گازوییل	18
						V	عدد 1	کارتريج	فیلتر آبگیر گازوییل	19
							عدد 1	کارتريج	فیلتر گازوییل	20
							عدد 1	صافی	فیلتر بخار تانک گازوییل	21
						V	50 لیتر	آب و ضد یخ	رادیاتور	22
						V	عدد 1	فیلتر خارجی	فیلتر هوا	23
						V	عدد 1	فیلتر داخلی		
					V		عدد 1	فیلتر خارجی	فیلتر هوا کابین	24
					V		عدد 1	فیلتر داخلی		
V: بازدید/در صورت لزوم شارژ مجدد مایعات										
C: نظافت.										
F: فقط در سرویس اولیه.										
F100: طی 100 ساعت اول؛ هر 10 ساعت یک بار گریسکاری شود.										
W10: در صورت بالا بودن رطوبت محیط؛ هر 10 ساعت یک بار گریسکاری شود.										
در هر مرحله از سرویس‌های دوره‌ای تعویض گردد.										
* مقدار گریسکاری بایستی مطابق دستورالعمل سازنده در راهنمای سرویس و نگهداری بوده و به میزانی باشد که گریس جدید جایگزین گریس قبلی گردد.										
دوره سرویس و تعویض فیلتر هوای موتور و کابین باید براساس شرایط محیطی، شرایط کاری و جدول سرویس انجام شود.										
با توجه به کیفیت نامرغوب سوخت ناشی از میزان گوگرد بالا، زمان تعویض روغن موتور، فیلترهای روغن و گازوییل و آبگیر گازوییل موتور، هر 100 ساعت منظور شده است.										