

اطلاعات سرویس							مقدار*	نوع سرویس	عنوان	ردیف
DOOSAN DX210WA										
دوره‌های سرویس (ساعت)										
1500	1000	500	250	100	50	روزانه				
							11 محل	گریسکاری	پین‌های بوم و آرم	1
							6 محل	گریسکاری	پین‌های آرم و باکت	2
							3 محل	گریسکاری	بلبرینگ دنده گردان	3
							1 محل	گریسکاری	دنده گردان	4
							2 محل	گریسکاری	پین اکسل جلو	5
							12 محل	گریسکاری	پین‌های تیغه جلو	7
							10 محل	گریسکاری	پین‌های جک‌های تعادل	8
							8 محل	گریسکاری	گاردان	9
			F				3.8 لیتر	واسکازین (SAE 80W 90/GL5)	گیربکس گردان	10
			F				2.5 لیتر	روغن (SAE 15W40)	گیربکس سیستم حرکت	11
			F				هر طرف 2.5 لیتر	واسکازین (SAE 80W90/GL5)	گیربکس چرخ‌های جلو	12
			F			V	هر طرف 2.5 لیتر	واسکازین (SAE 80W90/GL5)	گیربکس چرخ‌های عقب	13
			F				11 لیتر	واسکازین (SAE80W90/GL5)	اکسل جلو	14
			F				14.5 لیتر	واسکازین (SAE80W90/GL5)	اکسل عقب	15
					F		27 لیتر	(SAE 15W40)	روغن موتور	16
					F		1 عدد	فیلتر	فیلتر روغن موتور	17
							122 لیتر	روغن (H46)	تانک هیدرولیک	18
	C						1 عدد	فیلتر	فیلتر مکش هیدرولیک	19
					F		1 عدد	فیلتر	فیلتر برگشت هیدرولیک	20
						V	1 عدد	فیلتر	فیلتر بخار تانک هیدرولیک	21
			F				1 عدد	فیلتر	فیلتر پایلوت	22
مراجعه به بخش توضیحات جدول										
			F				1 عدد	فیلتر	فیلتر مدار چکش	23
		C				V	350 لیتر	گازوییل	تانک گازوییل	25
		C					1 عدد	فیلتر	فیلتر بخار تانک گازوییل	26
						V	1 عدد	فیلتر	فیلتر آبگیر گازوییل	27
							1 عدد	فیلتر	فیلتر گازوییل	28
						V	24 لیتر	آب رادیاتور و ضد یخ	رادیاتور	29
						V	1 عدد	فیلتر خارجی	فیلتر هوا	30
						V	1 عدد	فیلتر داخلی		
				C			1 عدد	فیلتر خارجی	فیلتر هوای کابین	31
				C			1 عدد	فیلتر داخلی		
V: بازدید/در صورت لزوم شارژ مجدد مایعات										
C: نظافت.										
F: فقط در سرویس اولیه.										
F100: طی 100 ساعت اول؛ هر 10 ساعت یک بار گریسکاری شود.										

W10: در صورت بالا بودن رطوبت محیط؛ هر 10 ساعت یک بار گریسکاری شود.

: در هر مرحله از سرویس‌های دوره‌ای تعویض گردد.

* مقدار گریسکاری بایستی مطابق دستورالعمل سازنده در راهنمای سرویس و نگهداری بوده و به میزانی باشد که گریس جدید جایگزین گریس قبلی گردد.

دوره سرویس و تعویض فیلتر هوای موتور و کابین باید براساس شرایط محیطی، شرایط کاری و جدول سرویس انجام شود.

در صورت تجهیز بیل مکانیکی به ادواتی مانند انواع چکش، درام کاتر و ...، زمان تعویض فیلتر مدار چکش، فیلتر هیدرولیک و زمان تعویض روغن هیدرولیک تغییر می‌کند (مراجعه به راهنمای سرویس و نگهداری ادوات مربوطه).

با توجه به کیفیت نامرغوب گازوییل ناشی از میزان گوگرد بالا، زمان تعویض روغن موتور، فیلترهای روغن و گازوییل و آبگیر گازوییل موتور، هر 100 ساعت منظور شده است.