

اطلاعات سرویس										
DOOSAN DX450LCA-7M							مقدار*	نوع سرویس	عنوان	ردیف
دوره های سرویس (ساعت)										
1500	1000	500	250	100	50	روزانه				
							11 محل	گریسکاری	پین های بوم و آرم	1
							6 محل	گریسکاری	پین های آرم و باکت	2
					3 محل		گریسکاری	بلبرینگ دنده گردان	3	
						1 محل	گریسکاری	دنده گردان	4	
		F			V	8 لیتر	واسکازین (85W90/GL5)	گیربکس گردان	5	
		F	V			هر یک 7 لیتر	واسکازین (85W90/GL5)	گیربکس چرخ ها	6	
				F	V	31 لیتر	(SAE 15W40)	روغن موتور	7	
				F		1 عدد	کارتربیج	فیلتر روغن موتور	8	
				V		265 لیتر	روغن هیدرولیک (H46)	タンک هیدرولیک	9	
C						1 عدد	صفاف	فیلتر مکش هیدرولیک	10	
				F		2 عدد	فیلتر	فیلتر برگشت هیدرولیک	11	
						1 عدد	فیلتر	فیلتر بخار تانک هیدرولیک	12	
		F				1 عدد	فیلتر	فیلتر پایلوت	13	
	مراجعةه به بخش توضیحات جدول							فیلتر	فیلتر مدار چکش	14
	C			V	630 لیتر		گازوییل	تانک گازوییل	15	
				V	1 عدد		کارتربیج	فیلتر آبگیر گازوییل	16	
					1 عدد		کارتربیج	فیلتر گازوییل	17	
					1 عدد		فیلتر	فیلتر بخار تانک گازوییل	18	
				V	56.5 لیتر		آب رادیاتور و ضد بخ	رادیاتور	19	
	-					-	-	فیلتر آب	20	
				V	1 عدد		فیلتر خارجی			
				V	1 عدد		فیلتر داخلی	فیلتر هوا	21	
		C			1 عدد		فیلتر خارجی			
		C			1 عدد		فیلتر داخلی	فیلتر هوا کابین	22	

۷: بازدید/در صورت لزوم شارژ مجدد مایعات

نظافت:

F: فقط در سرویس اولیه.

F100: طی 100 ساعت اول؛ هر 10 ساعت یک بار گرسنگاری شود.

W10: در صورت بالا بودن رطوبت محیط؛ هر 10 ساعت یک پارگریسکاری شود.

: در هر مرحله از سرویس‌های دوره‌ای تعویض گردد.

* مقدار گرسکاری باستقامت مطابق دستورالعمل سازنده در راهنمای سرویس و نگهداری بوده و به میزان باشد که گرسنگی جدید جایگزین گرسنگی قبلی گردد.

دوره سرویس و تعویض فیلتر هوای موتور و کابین یا بد براساس شرایط محیطی، شرایط کاری و جدول سرویس انجام شود.

در صورت تجهیز بیل مکانیکی به ادواتی مانند انواع چکش، درام کاتر و ...، زمان تعویض فیلتر مدار چکش، فیلتر هیدرولیک و زمان تعویض روغن هیدرولیک تغییر می‌کند (مراجعه به پایه‌نامه سمسیس هنگکاره ادامات معمولی).

با توجه به کیفیت نامرغوب گازوییل ناشی از میزان گوگرد بالا، زمان تعویض روغن موتور، فیلترهای روغن و گازوییل و آبگیر گازوییل موتور، هر 100 ساعت منظور شده