

اطلاعات سرویس							مقدار*	نوع سرویس	عنوان	ردیف
NASR FY30										
دوره‌های سرویس (ساعت)										
1500	1000	500	250	100	50	روزانه				
							8 محل	گریسکاری	پین اصلی اتصال چرخ‌ها به جک فرمان	1
							2 محل	گریسکاری	پین جک تیلت	2
							4 محل	گریسکاری	برینگ اکسل فرمان - صلیبی فرمان	3
							6 محل	گریسکاری	برینگ چرخ جلو و عقب	4
							3 محل	گریسکاری	پدال ترمز	5
							3 محل	گریسکاری	گاردان	6
							5 محل	گریسکاری	زنچیر بالا بر	7
							2 محل	گریسکاری	واتر پمپ	8
							3.5 لیتر	(15W40)	روغن موتور	9
							1 عدد	کارتريج	فیلتر روغن موتور	10
							6.5 لیتر	(SAE30)	گیربکس	11
							1 عدد	کارتريج	فیلتر گیربکس	12
							7.5 لیتر	واسکازین (85W90/GL5)	اکسل	13
							1 عدد	فیلتر	بخارکش گیربکس و اکسل‌ها	14
							45.5 لیتر	روغن هیدرولیک (H46)	تانک هیدرولیک	15
							1 عدد	فیلتر	فیلتر برگشت هیدرولیک	16
							1 عدد	فیلتر	فیلتر مکشی تانک هیدرولیک	17
							60 لیتر	بنزین	مخزن بنزین	18
							1 عدد	فیلتر	فیلتر بنزین	19
								عملکرد و آزاد شدن	ترمز پارک و چرخها	20
							1 لیتر	روغن ترمز	مخزن روغن ترمز	21
							8 لیتر	آب و ضد یخ	رادیاتور	22
							1 عدد	فیلتر خارجی	فیلتر هوا	23
							1 عدد	فیلتر داخلی		
V: بازدید/در صورت لزوم شارژ مجدد مایعات										
C: نظافت										
F: فقط در سرویس اولیه										
F100: طی 100 ساعت اول؛ هر 10 ساعت یک بار گریسکاری شود.										
W10: در صورت بالا بودن رطوبت محیط؛ هر 10 ساعت یک بار گریسکاری شود.										
: در هر مرحله از سرویس‌های دوره‌ای تعویض گردد.										
*مقدار گریسکاری بایستی مطابق دستورالعمل سازنده در راهنمای سرویس و نگهداری بوده و به میزانی باشد که گریس جدید جایگزین گریس قبلی گردد.										
دوره سرویس و تعویض فیلتر هوای موتور، باید براساس شرایط محیطی، شرایط کاری و جدول سرویس انجام شود.										