

## اطلاعات سرویس

HCR1200							مقدار*	نوع سرویس	عنوان	ردیف	
دوره‌های سرویس (ساعت)											روزانه
1500	1000	500	250	125	100	50					
								محل 12	گریسکاری	بوم - پایه بوم - جک گردان بوم	1
								محل 16	گریسکاری	پایه دکل چکش - نگهدارنده هیدروموتور راد - قرقره‌ها	2
								محل 6	گریسکاری	جک‌های تعادل	3
								محل 4	گریسکاری	شفت سنتر	4
							V	25 لیتر	SAE 15W40	روغن موتور	5
								عدد 1	کارتریج	فیلتر روغن موتور	6
							V	170 لیتر	روغن هیدرولیک (H46)	تانک هیدرولیک	7
	C							عدد 1	صافی	فیلتر مکش هیدرولیک	8
						F		عدد 1	فیلتر	فیلتر برگشت هیدرولیک	9
								عدد 1	فیلتر	فیلتر بخار تانک هیدرولیک	10
		C						عدد 1	فیلتر	صافی پایلوت (BOSS) (CONNECTOR)	11
			F					25 لیتر	VDL32	روغن کمپرسور	12
			F					عدد 1	فیلتر	فیلتر روغن کمپرسور	13
								عدد 1	فیلتر	فیلتر هوای کمپرسور	14
								عدد 1	فیلتر	فیلتر سپراتور کمپرسور	15
								عدد 1	دیفراگم	دیفراگم سلونوئید کمپرسور	16
								عدد 1	دیفراگم	دیفراگم رلیف ولو اتوماتیک کمپرسور	17
								عدد 1	دیفراگم	دیفراگم رگلاتور کمپرسور	18
								عدد 1	اورینگ	اورینگ سیستم خلاص‌کن کمپرسور	19
			C					عدد 1	صافی	صافی اوریفیس مکش کمپرسور	20
		F						2.5 لیتر در هر طرف	روغن SAE90/GL4	روغن گیربکس هیدرو موتور حرکت	21
			F					0.8 لیتر	SAE90/GL4	روغن گیربکس هیدرو موتور فید (زنجیر)	22
								0.15 لیتر	SAE80W90/GL4	روغن آیدلر (چرخ هرزگرد)	23
								0.075 لیتر	SAE30	روغن رولیک‌های پایین	24
								0.13 لیتر	SAE30	روغن رولیک‌های بالا	25
								عدد 1	دیفراگم	دیفراگم غبارگیر	26
						C		عدد 5	فیلتر	فیلترهای غبارگیر	27
		C					V	320 لیتر	گازوییل	تانک گازوییل	28
								عدد 1	فیلتر	فیلتر بخار تانک گازوییل	29
							V	عدد 1	کارتریج	فیلتر آبگیر گازوییل	30
								عدد 1	کارتریج	فیلتر گازوییل پمپ دستی	31
							V	18 لیتر	آب رادیاتور و ضد یخ	رادیاتور	32
							V	عدد 1	فیلتر خارجی	فیلتر هوای موتور	33
							V	عدد 1	فیلتر داخلی		

34	فیلتر هوای کابین	فیلتر	1 عدد	C				
V: بازدید/در صورت لزوم شارژ مجدد مایعات								
C: نظافت								
F: فقط در سرویس اولیه								
F100: طی 100 ساعت اول؛ هر 10 ساعت یک بار گریسکاری شود.								
W10: در صورت بالا بودن رطوبت محیط؛ هر 10 ساعت یک بار گریسکاری شود.								
: در هر مرحله از سرویس‌های دوره‌ای تعویض گردد.								
*مقدار گریسکاری بایستی مطابق دستورالعمل سازنده در راهنمای سرویس و نگهداری بوده و به میزانی باشد که گریس جدید جایگزین گریس قبلی گردد.								
دوره سرویس و تعویض فیلتر هوای موتور و کابین باید براساس شرایط محیطی، شرایط کاری و جدول سرویس انجام شود.								
با توجه به کیفیت نامرغوب سوخت، ناشی از میزان گوگرد بالا، زمان تعویض فیلترهای گازوییل و آبگیر گازوییل موتور، 125 ساعت منظور شده است.								