

| اطلاعات سرویس | | | | | | | مقدار* | نوع سرویس | عنوان | ردیف |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|----|--------|-----------------|----------------|-----------------------------|------|
| NASR NT120 | | | | | | | | | | |
| دوره‌های سرویس (ساعت) | | | | | | | | | | |
| 1500 | 1000 | 500 | 250 | 100 | 50 | روزانه | | | | |
| | | | | | F | V | 51 لیتر | (SAE 15W40) | روغن موتور | 1 |
| | | | | | F | | 1 عدد | کارتريج | فیلتر روغن موتور | 2 |
| | | | | V | F | | 32.6 لیتر | (85W90/APIGL5) | گیربکس | 3 |
| | | | | V | F | | 6.5 لیتر | (SAE 15W40) | ریتارد | 4 |
| | | | | V | F | | 40 لیتر | (85W90/APIGL5) | اکسل میانی | 5 |
| | | | | | V | | | | لوله بخار اکسل میانی | 6 |
| | | | | V | F | | 40 لیتر | (85W90/APIGL5) | اکسل عقب | 7 |
| | | | | | V | | | | لوله بخار اکسل عقب | 8 |
| | | | | V | F | | هر کدام 10 لیتر | (85W90/APIGL5) | کاربر چرخ‌ها (توپ) | 9 |
| | | | | | | V | 215 لیتر | (H46) | تانک هیدرولیک | 10 |
| | | | F | | | | 1 عدد | فیلتر | فیلتر هیدرولیک | 11 |
| | | | F | | | | 1 عدد | فیلتر | فیلتر تنفسی تانک هیدرولیک | 12 |
| | | | | | | V | 2 عدد | کارتريج | فیلتر آبگیر گازوییل | 13 |
| | | | | | | | 2 عدد | کارتريج | فیلتر اولیه گازوییل | 14 |
| | | | | | | | 1 عدد | کارتريج | فیلتر ثانویه گازوییل | 15 |
| | | | | | | V | 200 لیتر | آب و ضد یخ | رادیاتور | 16 |
| | | | | | | | 1 عدد | فیلتر | فیلتر رطوبت گیر کمپرسور باد | 17 |
| | | | | | | C | 2 عدد | فیلتر خارجی | فیلتر هوای موتور | 18 |
| | | | | | | C | 2 عدد | فیلتر داخلی | | |
| | | | | C | | | 1 عدد | فیلتر خارجی | فیلتر هوای کابین | 19 |
| | | | | C | | | 1 عدد | فیلتر داخلی | | |
| V: بازدید/در صورت لزوم شارژ مجدد مایعات | | | | | | | | | | |
| C: نظافت. | | | | | | | | | | |
| F: فقط در سرویس اولیه. | | | | | | | | | | |
| F100: طی 100 ساعت اول؛ هر 10 ساعت یک بار گریسکاری شود. | | | | | | | | | | |
| W10: در صورت بالا بودن رطوبت محیط؛ هر 10 ساعت یک بار گریسکاری شود. | | | | | | | | | | |
| در هر مرحله از سرویس‌های دوره‌ای تعویض گردد. | | | | | | | | | | |
| * مقدار گریسکاری بایستی مطابق دستورالعمل سازنده در راهنمای سرویس و نگهداری بوده و به میزانی باشد که گریس جدید جایگزین گریس قبلی گردد. | | | | | | | | | | |
| دوره سرویس و تعویض فیلتر هوای موتور و کابین باید براساس شرایط محیطی، شرایط کاری و جدول سرویس انجام شود. | | | | | | | | | | |
| با توجه به کیفیت نامرغوب سوخت ناشی از میزان گوگرد بالا، زمان تعویض روغن موتور، فیلترهای روغن و گازوییل و آبگیر گازوییل موتور، هر 100 ساعت منظور شده است. | | | | | | | | | | |