

اطلاعات سرویس							مقدار*	نوع سرویس	عنوان	ردیف
NASR – DOOSAN NT48 (6 سیلندر)										
دوره‌های سرویس (ساعت)										
1500	1000	500	250	100	50	روزانه				
					F	V	23 لیتر	(SAE 15W40)	روغن موتور	1
					F		1 عدد	کارتریج	فیلتر روغن موتور	2
				V	F		13 لیتر	(SAE 15W40)	گیربکس	3
							-	-	ریتاردر	4
				V	F		14+2 لیتر	(SAE 85W90/GL5)	اکسل میانی	5
				V	F		13 لیتر	(SAE 85W90/GL5)	اکسل عقب	6
				V	F		هر کدام 3.5 لیتر	(SAE 85W90/GL5)	کاربر چرخ‌ها (توپ)	7
						V	90 لیتر	(H46)	تانک هیدرولیک	8
	C						1 عدد	صافی	فیلتر هیدرولیک	9
							1 عدد	فیلتر	فیلتر تنفسی تانک هیدرولیک	10
			F				7.3 لیتر	ATF DEXRON	مخزن هیدرولیک فرمان	11
			F				1 عدد	فیلتر	فیلتر هیدرولیک فرمان	12
		C				V	350 لیتر	گازوییل	تانک گازوییل	13
						V	1 عدد	کارتریج	فیلتر آبگیر گازوییل	14
							1 عدد	کارتریج	فیلتر اولیه گازوییل	15
							-	-	فیلتر ثانویه گازوییل	16
							43 لیتر	آب و ضد یخ	رادیاتور	17
							1 عدد	کارتریج	فیلتر خشک کن باد	18
						C	1 عدد	فیلتر خارجی	فیلتر هوای موتور	19
						C	1 عدد	فیلتر داخلی		
				C			1 عدد	فیلتر خارجی	فیلتر هوای کابین	20
				C			1 عدد	فیلتر داخلی		

V: بازدید/در صورت لزوم شارژ مجدد مایعات  
C: نظافت.  
F: فقط در سرویس اولیه.  
F100: طی 100 ساعت اول؛ هر 10 ساعت یک بار گریسکاری شود.  
W10: در صورت بالا بودن رطوبت محیط؛ هر 10 ساعت یک بار گریسکاری شود.  
: در هر مرحله از سرویس‌های دوره‌ای تعویض گردد.  
\*مقدار گریسکاری بایستی مطابق دستورالعمل سازنده در راهنمای سرویس و نگهداری بوده و به میزانی باشد که گریس جدید جایگزین گریس قبلی گردد.  
دوره سرویس و تعویض فیلتر هوای موتور و کابین باید براساس شرایط محیطی، شرایط کاری و جدول سرویس انجام شود.  
با توجه به کیفیت نامرغوب سوخت ناشی از میزان گوگرد بالا، زمان تعویض روغن موتور، فیلترهای روغن و گازوییل و آبگیر گازوییل موتور، هر 100 ساعت منظور شده است.