

اطلاعات سرویس							مقدار*	نوع سرویس	عنوان	ردیف
DOOSAN V67										
دوره‌های سرویس (ساعت)										
1500	1000	500	250	100	50	روزانه				
							10 محل	گریسکاری	پین‌های بوم و باکت	1
					F	V	8 لیتر	(SAE 15W40)	روغن موتور	2
					F		1 عدد	کارتریج	فیلتر روغن موتور	3
					F	V	65 لیتر	روغن هیدرولیک (H46)	تانک هیدرولیک	4
	C						1 عدد	صافی	فیلتر مکشی هیدرولیک	5
					F		2 عدد	فیلتر	فیلتر برگشت هیدرولیک	6
		F					17 لیتر	(H46)	روغن محفظه‌های زنجیرهای چرخ‌ها (تاندم‌ها) هر طرف	7
		C				V	65 لیتر	گازوییل	تانک گازوییل	8
						V	1 عدد	کارتریج	فیلتر آبگیر گازوییل	9
							1 عدد	کارتریج	فیلتر گازوییل	10
							1 عدد	فیلتر	فیلتر بخارکش درب مخزن گازوئیل	11
						V	12 لیتر	آب رادیاتور و ضد یخ	رادیاتور	12
						V	1 عدد	فیلتر خارجی	فیلتر هوا	13
						V	1 عدد	فیلتر داخلی		
				C			1 عدد	فیلتر خارجی	فیلتر هوای کابین	14
				C			1 عدد	فیلتر داخلی		
V: بازدید/در صورت لزوم شارژ مجدد مایعات										
C: نظافت.										
F: فقط در سرویس اولیه.										
F100: طی 100 ساعت اول؛ هر 10 ساعت یک بار گریسکاری شود.										
W10: در صورت بالا بودن رطوبت محیط؛ هر 10 ساعت یک بار گریسکاری شود.										
: در هر مرحله از سرویس‌های دوره‌ای تعویض گردد.										
*مقدار گریسکاری بایستی مطابق دستورالعمل سازنده در راهنمای سرویس و نگهداری بوده و به میزانی باشد که گریس جدید جایگزین گریس قبلی گردد.										
دوره سرویس و تعویض فیلتر هوای موتور و کابین باید براساس شرایط محیطی، شرایط کاری و جدول سرویس انجام شود.										
با توجه به کیفیت نامرغوب سوخت ناشی از میزان گوگرد بالا، زمان تعویض روغن موتور، فیلترهای روغن و گازوییل و آبگیر گازوییل موتور، هر 100 ساعت منظور شده است.										