

اطلاعات سرویس										
DOOSAN DX225LCA							مقدار*	نوع سرویس	عنوان	ردیف
دوره های سرویس (ساعت)										
1500	1000	500	250	100	50	روزانه				
							11 محل	گریسکاری	پین های بوم و آرم	1
							6 محل	گریسکاری	پین های آرم و باکت	2
					1		2 محل	گریسکاری	بلبرینگ دنده گردان	3
							1 محل	گریسکاری	دنده گردان	4
		F			V		5 لیتر	واسکازین (85W90/GL5)	گیربکس گردان	5
		F	V				هر یک 3.3 لیتر	واسکازین (85W90/GL5)	گیربکس چرخ ها	6
				F	V		25 لیتر	(SAE 15W40)	روغن موتور	7
				F			1 عدد	کارتربیج	فیلتر روغن موتور	8
				V			240 لیتر	(H46) روغن هیدرولیک	タンک هیدرولیک	9
C							1 عدد	صفاف	فیلتر مکش هیدرولیک	10
				F			1 عدد	فیلتر	فیلتر برگشت هیدرولیک	11
							1 عدد	فیلتر	فیلتر بخار تانک هیدرولیک	12
		F					1 عدد	فیلتر	فیلتر پایلوت	13
	مراجعةه به بخش توضیحات جدول							فیلتر	فیلتر مدار چکش	14
	C			V			400 لیتر	گازوییل	تانک گازوییل	15
				V			1 عدد	کارتربیج	فیلتر آبگیر گازوییل	16
							1 عدد	کارتربیج	فیلتر گازوییل	17
							1 عدد	فیلتر	فیلتر بخار تانک گازوییل	18
				V			24 لیتر	آب رادیاتور و ضد بخ	رادیاتور	19
	-						-	-	فیلتر آب	20
			V				1 عدد	فیلتر خارجی	فیلتر هوا	21
			V				1 عدد	فیلتر داخلی		
		C					1 عدد	فیلتر خارجی	فیلتر هوای کابین	22
		C					1 عدد	فیلتر داخلی		

۷: بازدید/در صورت لزوم شارژ مجدد مایعات

C: نظافت.

F: فقط در سرویس اولیه.

F100: طی 100 ساعت اول؛ هر 10 ساعت یک بار گریسکاری شود.

W10: در صورت بالا بودن رطوبت محیط؛ هر 10 ساعت یک بار گریسکاری شود.

: در هر مرحله از سرویس‌های دوره‌ای تعویض گردد.

* مقدار گریسکاری بایستی مطابق دستورالعمل سازنده در راهنمای سرویس و نگهداری بوده و به میزانی باشد که گریس جدید چاگزین گریس قبلی گردد.

دوره سرویس و تعویض فیلتر هواي موتوور و کابین پايد براساس شرایط محیطی، شرایط کاری و جدول سرویس انجام شود.

در صورت تجهیز بیل مکانیکی به ادواتی مانند انواع چکش، درام کاتر و ...، زمان تعویض فیلتر هیدرولیک و زمان تعویض روغن هیدرولیک تغییر می‌کند (ماجعه بهراهمنای، سوسیس، و نگهداری، ادوات مربوطه).

با توجه به کیفیت نامرغوب گازوییل ناشی از میزان گوگرد بالا، زمان تعویض روغن موتور، فیلترهای روغن و گازوییل و آبگیر گازوییل موتور، هر 100 ساعت منظور شده