

اطلاعات سرویس											
ردیف	عنوان	نوع سرویس	مقدار*	HCR1200							
				مدل موتور : (CAT-C7)							
				دوره‌های سرویس (ساعت)							
				روزانه	50	100	125	250	500	1000	1500
1	بوم – پایه بوم – جک گردان بوم	گریسکاری	12 محل								
2	پایه دکل چکش- نگهدارنده هیدروموتور راد -قرقره‌ها	گریسکاری	16 محل								
3	جک‌های تعادل	گریسکاری	6 محل								
4	شفت سنتر	گریسکاری	4 محل								
5	روغن موتور	SAE 15W40	25 لیتر	V							
6	فیلتر روغن موتور	کارتريج	1 عدد								
7	تانک هیدولیک	روغن هیدرولیک (H46)	170 لیتر	V							
8	فیلتر مکش هیدرولیک	صافی	1 عدد							C	
9	فیلتر برگشت هیدرولیک	فیلتر	1عدد				F				
10	فیلتر بخار تانک هیدرولیک	فیلتر	1عدد								
11	صافی پابلوت (BOSS (CONNECTOR)	فیلتر	1عدد							C	
12	روغن کمپرسور	VDL32	25 لیتر					F			
13	فیلتر روغن کمپرسور	فیلتر	1عدد					F			
14	فیلتر هوای کمپرسور	فیلتر	1عدد								
15	فیلتر سپراتور کمپرسور	فیلتر	1عدد								
16	دیافراگم سولونوئید کمپرسور	دیافراگم	1عدد								
17	دیافراگم رلیف ولو اتوماتیک کمپرسور	دیافراگم	1عدد								
18	دیافراگم رگلاتور کمپرسور	دیافراگم	1عدد								
19	اورینگ سیستم خلاص‌کن کمپرسور	اورینگ	1عدد								
20	صافی اوریفیس مکش کمپرسور	صافی	1عدد						C		
21	روغن گیربکس هیدروموتور حرکت	روغن SAE90/GL4	2.5 لیتر در هر طرف							F	
22	روغن گیربکس هیدروموتور فید (زنجیر)	SAE90/GL4	0.8 لیتر							F	
23	روغن آیدلر (چرخ هرزگرد)	SAE80W90/GL4	0.15 لیتر								
24	روغن رولیک‌های پایین	SAE30	0.075 لیتر								
25	روغن رولیک‌های بالا	SAE30	0.13 لیتر								
26	دیافراگم غبارگیر	دیافراگم	1 عدد								
27	فیلترهای غبارگیر	فیلتر	5 عدد				C				
28	تانک گازوییل	گازوییل	320 لیتر	V						C	
29	فیلتر بخار تانک گازوئیل	فیلتر	1 عدد								
30	فیلتر آبگیر گازوییل	کارتريج	1 عدد	V							
31	فیلتر گازوییل پمپ دستی	کارتريج	1 عدد								
32	رادیاتور	آب رادیاتور و ضد یخ	18 لیتر	V							
33	فیلتر هوای موتور	فیلتر خارجی	1 عدد	V							
		فیلتر داخلی	1 عدد	V							
34	فیلتر هوای کابین	فیلتر	1 عدد				C				
V: بازدید/در صورت لزوم شارژ مجدد مایعات											
C: نظافت											
F: فقط در سرویس اولیه											
F100: طی 100 ساعت اول؛ هر 10 ساعت یک بار گریسکاری شود.											
W10: در صورت بالا بودن رطوبت محیط؛ هر 10 ساعت یک بار گریسکاری شود.											
: در هر مرحله از سرویس‌های دوره‌ای تعویض گردد.											
*مقدار گریسکاری بایستی مطابق دستورالعمل سازنده در راهنمای سرویس و نگهداری بوده و به میزانی باشد که گریس جدید جایگزین گریس قبلی گردد.											
دوره سرویس و تعویض فیلتر هوای موتور و کابین باید براساس شرایط محیطی، شرایط کاری و جدول سرویس انجام شود.											
با توجه به کیفیت نامرغوب سوخت ، ناشی از میزان گوگرد بالا ، زمان تعویض فیلترهای گازوییل و آبگیر گازوییل موتور ، 125 ساعت منظور شده است.											