

اطلاعات سرویس										
ردیف	عنوان	نوع سرویس	مقدار*	NASR NS87						
				مدل موتور : (KUBOTA-V3600)						
				دوره‌های سرویس (ساعت)						
				روزانه	50	100	250	500	1000	1500
1	پین‌های بوم و باکت	گریسکاری	14 محل							
2	روغن موتور	(SAE 15W40)	13.2 لیتر	V	F					
3	فیلتر روغن موتور	کارتريج	1 عدد		F					
4	تانک هیدولیک	روغن هیدرولیک (H46)	60.3 لیتر	V	F					
5	فیلتر مکشی هیدرولیک	صافی	1 عدد		C				C	
6	فیلتر برگشت هیدرولیک	فیلتر	2 عدد		F					
7	روغن محفظه‌های زنجیر چرخ (تاندما) هر طرف	(H46)	24 لیتر					F		
8	تانک گازوییل	گازوییل	77 لیتر	V				C		
9	فیلتر آبگیر گازوییل	کارتريج	1 عدد	V						
10	فیلتر گازوییل	کارتريج	1 عدد							
11	فیلتر بخارکش درب مخزن گازوئیل	فیلتر	1 عدد							
12	رادیاتور	آب رادیاتور و ضد یخ	16 لیتر	V						
13	فیلتر هوا	فیلتر خارجی	1 عدد	V						
		فیلتر داخلی	1 عدد	V						
14	فیلتر هوای کابین	فیلتر خارجی	1 عدد			C				
		فیلتر داخلی	1 عدد			C				
V: بازدید/در صورت لزوم شارژ مجدد مایعات										
C: نظافت.										
F: فقط در سرویس اولیه.										
F100: طی 100 ساعت اول؛ هر 10 ساعت یک بار گریسکاری شود.										
W10: در صورت بالا بودن رطوبت محیط؛ هر 10 ساعت یک بار گریسکاری شود.										
: در هر مرحله از سرویس‌های دوره‌ای تعویض گردد.										
*مقدار گریسکاری بایستی مطابق دستورالعمل سازنده در راهنمای سرویس و نگهداری بوده و به میزانی باشد که گریس جدید جایگزین گریس قبلی گردد.										
دوره سرویس و تعویض فیلتر هوای موتور و کابین باید براساس شرایط محیطی، شرایط کاری و جدول سرویس انجام شود.										
با توجه به کیفیت نامرغوب سوخت ناشی از میزان گوگرد بالا، زمان تعویض روغن موتور، فیلترهای روغن و گازوییل و آبگیر گازوییل موتور، هر 100 ساعت منظور شده است.										