

اطلاعات سرویس												
ردیف	عنوان	نوع سرویس	مقدار*	NASR NL976H								
				مدل موتور : (WEICHAI-WP10G)								
				دوره‌های سرویس (ساعت)								
				روزانه	50	100	250	500	1000	1500		
1	پین‌های اتصال جلو	گریسکاری	13 محل									
2	پین‌های مفصل کمرشکن	گریسکاری	2 محل									
3	اتصالات چک های فرمان	گریسکاری	4 محل									
4	محور (مندل) اکسل عقب	گریسکاری	3 محل									
5	گاردان‌های عقب و جلو	گریسکاری	3 محل									
6	بلبرینگ قفل گاردان	گریسکاری	1 محل									
7	روغن موتور	(15W40)	20 لیتر	V	F							
8	فیلتر روغن موتور	کارتريج	2 عدد		F							
9	گیربکس	(15W40)	27 لیتر	V		F						
10	فیلتر گیربکس	کارتريج	1 عدد			F						
11	اکسل جلو	واسکازین (85W90/GL5)	40 لیتر			V	F					
12	اکسل عقب	واسکازین (85W90/GL5)	38 لیتر				V	F				
13	کاربرهای اکسل جلو و عقب	واسکازین (85W90/GL5)					V	F				
14	بخارکش گیربکس و اکسل‌ها	سوپاپ	1 عدد			C						
15	تانک هیدرولیک	روغن هیدرولیک (H46)	190لیتر	V								
16	فیلتر برگشت هیدرولیک	فیلتر	1 عدد				F					
17	فیلتر پابلوت	فیلتر	1عدد									
18	فیلتر بخار تانک هیدرولیک	فیلتر	1 عدد									
19	تانک گازوییل	گازوییل	325 لیتر	V				C				
20	فیلتر آبگیر گازوییل	کارتريج	1 عدد	V								
21	فیلتر گازوییل	کارتريج	2 عدد									
22	فیلتر بخار تانک گازوییل	کارتريج	1 عدد									
23	ترمز پارک و ترمزهای اکسل جلو و عقب	عملکرد و آزاد شدن		V								
24	مخزن روغن ترمز	روغن ترمز آبی	4 لیتر	V								
25	تانک باد	تخلیه آب		V								
26	فیلتر رطوبت‌گیر کمپرسور باد	کارتريج	1 عدد									
27	رادیاتور	آب و ضد یخ	56 لیتر	V								
28	فیلتر هوا	فیلتر خارجی	1 عدد	V								
		فیلتر داخلی	1 عدد	V								
29	فیلتر هوا کابین	فیلتر خارجی	1 عدد		V							
		فیلتر داخلی	1 عدد		V							
V: بازدید/در صورت لزوم شارژ مجدد مایعات												
C: نظافت.												
F: فقط در سرویس اولیه.												
F100: طی 100 ساعت اول؛ هر 10 ساعت یک بار گریسکاری شود.												
W10: در صورت بالا بودن رطوبت محیط؛ هر 10 ساعت یک بار گریسکاری شود.												
: در هر مرحله از سرویس‌های دوره‌ای تعویض گردد.												
مقدار گریسکاری بایستی مطابق دستورالعمل سازنده در راهنمای سرویس و نگهداری بوده و به میزانی باشد که گریس جدید جایگزین گریس قبلی گردد.												
دوره سرویس و تعویض فیلتر هوای موتور و کابین باید براساس شرایط محیطی، شرایط کاری و جدول سرویس انجام شود.												
با توجه به کیفیت نامرغوب گازوییل ناشی از میزان گوگرد بالا ، زمان تعویض روغن موتور ، فیلترهای روغن و گازوییل و آبگیر گازوییل موتور ، هر 100 ساعت منظور شده است.												