

اطلاعات سرویس

ردیف	عنوان	نوع سرویس	مقدار*	NASR FR420						
				مدل موتور: (ISUZU-6HK1K)						
				دوره‌های سرویس (ساعت)						
				روزانه	50	100	250	500	1000	1500
1	پین‌های بوم و آرم	گریسکاری	11 محل							
2	پین‌های آرم و باکت	گریسکاری	6 محل							
3	بلبرینگ دنده گردان	گریسکاری	3 محل							
4	دنده گردان	گریسکاری	1 محل							
5	گیربکس گردان	واسکازین (85W90/GL5)	7 لیتر	V				F		
6	گیربکس چرخ‌ها	واسکازین (85W90/GL5)	هر یک 7 لیتر				V	F		
7	روغن موتور	(SAE 15W40)	36 لیتر	V	F					
8	فیلتر روغن موتور	کارتريج	1 عدد		F					
9	تانک هیدرولیک	روغن هیدرولیک (H46)	250 لیتر	V						
10	فیلتر مکش هیدرولیک	صافی	1 عدد						C	
11	فیلتر برگشت هیدرولیک	فیلتر	1 عدد		F					
12	فیلتر بخار تانک هیدرولیک	فیلتر	1 عدد							
13	فیلتر پایلوت	فیلتر	1 عدد				F			
14	فیلتر مدار چکش	فیلتر	مراجعه به بخش توضیحات جدول							
15	تانک گازوییل	گازوییل	630 لیتر	V				C		
16	فیلتر آبگیر گازوییل	کارتريج	1 عدد	V						
17	فیلتر گازوییل	کارتريج	1 عدد							
18	رادیاتور	آب رادیاتور و ضد یخ	47 لیتر	V						
19	فیلتر آب	-	-	-				-		
20	فیلتر هوا	فیلتر خارجی	1 عدد	V						
		فیلتر داخلی	1 عدد	V						
21	فیلتر هوای کابین	فیلتر خارجی	1 عدد			C				
		فیلتر داخلی	1 عدد			C				

V: بازدید/در صورت لزوم شارژ مجدد مایعات

C: نظافت.

F: فقط در سرویس اولیه.

F100: طی 100 ساعت اول؛ هر 10 ساعت یک بار گریسکاری شود.

W10: در صورت بالا بودن رطوبت محیط؛ هر 10 ساعت یک بار گریسکاری شود.

: در هر مرحله از سرویس‌های دوره‌ای تعویض گردد.

*مقدار گریسکاری بایستی مطابق دستورالعمل سازنده در راهنمای سرویس و نگهداری بوده و به میزانی باشد که گریس جدید جایگزین گریس قبلی گردد.

دوره سرویس و تعویض فیلتر هوای موتور و کابین باید براساس شرایط محیطی، شرایط کاری و جدول سرویس انجام شود.

در صورت تجهیز بیل مکانیکی به ادواتی مانند انواع چکش، درام کاتر و ...، زمان تعویض فیلتر مدار چکش، فیلتر هیدرولیک و زمان تعویض روغن هیدرولیک تغییر می‌کند (مراجعه به راهنمای سرویس و نگهداری ادوات مربوطه).

با توجه به کیفیت نامرغوب گازوییل ناشی از میزان گوگرد بالا، زمان تعویض روغن موتور، فیلترهای روغن و گازوییل و آبگیر گازوییل موتور، هر 100 ساعت منظور شده است.